

点検口用ピボットヒンジ取扱説明書

TTMH10-1

当社製品をご購入賜り有難うございました。
この点検口用ピボットヒンジは、点検口ドアを支え、回転軸になる製品です。
安全に永くご使用頂く為に、以下の項目をよくご理解頂き、正しくお取扱い下さい。

《注意事項》

- 1. 点検口ドア以外には使用しないで下さい。
- 2. 使用頻度の多い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
- 3. トップ軸を十分挿入して下さい。不十分な場合は、回転軸が抜けて点検口ドアが転倒する危険があります。
- 4. 水のかかる場所（プール、浴室、外部等）には使用しないで下さい。
- 5. 点検口ドア及び金物にぶら下がつて遊ばないように注意して下さい。

《施工時のお願い》

- 1. 点検口ドアを安全に開閉出来るよう、枠及びドアの補強(裏板)は強固に設置して下さい。
- 2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
- 3. 金物は溶接にて強固に取付けて下さい。

《安全管理の点検》

上記《注意事項》に加えて、次に示す項目を点検して下さい。

- 1. 金物がスムーズに作動するか。
- 2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
- 3. 溶接箇所が外れていないか。

品番	適用ドア寸法		ドア重量 kg 以下
	DW×DH mm以下	ドア厚 mm以上	
TPH-35	850×2100	20	35
TPH-45	900×2100	30	45
TPH-100		40	100

NEW★STAR

SINCE 1919

日本ドアアーチエック製造株式会社

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411代
(ニュースター東京ビル)

大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251代

札幌支店 / TEL(011)851-8255～6 仙台営業所 / TEL(022)284-7501


北陸支店 / TEL(076)243-2120代 静岡営業所 / TEL(054)238-2751

名古屋支店 / TEL(052)981-7531～2 広島営業所 / TEL(082)877-1611～2

福岡支店 / TEL(092)271-5491代 高松営業所 / TEL(087)843-1212～3


本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

TPH-35





本図は左開きを示す。
1. 上枠部①は、ドアと上枠が同面(ソロ)の場合、当り面を逆にして取付けて下さい。
2. 調整ワッシャー⑤は、下枠部④に組込んでから、下枠に溶接付けて下さい。

TPH-45



本図は左開きを示す。


- 1.上枠部①は、ドアと上枠が同面(ソロ)の場合、当り面を逆にして取付けて下さい。
- 2.調整ワッシャー⑤は、下枠部④に組込んでから、下枠に溶接付けて下さい。



本図は左開きを示す。

- 1.上枠部①は、ドアと上枠が同面(ソロ)の場合、当り面を逆にして取付けて下さい。
- 2.ドア吊込み後、セットネジを軸の溝に入るように締込んで下さい。

TPH-100



上枠部

①

ドア上部

②

ドア下部

③

下枠部

④