



レバー支え角度調整方法

閉鎖させて扉を当て、レバーが振れないか確認してください。

支え角度90°が出ていれば閉鎖の衝撃でもレバーは振れません。
レバーと後閉まり扉の角度が90°になるように支え角度調整ネジで調整してください。

90°が出ていない状態でご使用いただくと作動不良や破損の原因になります。

※調整には六角棒スパナ(対辺3mm)が必要です。(付属)

レバーが立つ方向に振れる
= A方向に調整

レバーが倒れる方向に振れる
= B方向に調整

