








トップピボット・アームは
同梱されていません。
必要な場合はご指示下さい。



一方開き用フロアヒンジの場合は、
必ず戸当たりを設置して下さい。
(別 添)

フロアヒンジの埋替品番及び納まり図		
	既 設 品 番	埋 替 品 番
ストップなし	E-311	E-511CHH
	E-322	E-522CHH
ストップ付き	ES-311	ES-511CHH
	ES-322	ES-522CHH
ストップなし	E-315	E-515CHH
	E-325	E-525CHH
ストップ付き	ES-315	ES-515CHH
	ES-325	ES-525CHH