8A(T)-5 / 8B-5 ピボットヒンジ取扱説明書

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
このピボットヒンジはドアを支え、又回転軸になる製品です。
安全に長くご使用頂く為に、以下の「注意事項」をよくご理解頂き、正しくお取扱い下さい。

《注意事項》

1. トップ軸は受金具に完全に入り込むようにして下さい。
   持出吊りの場合は、抜止めセットネジを所定の位置にしっかりと締込んで下さい。
   不十分な場合は、トップ軸が抜けてドアが転倒する危険があります。
2. ドアのそり並びに大型・重量ドアの転倒防止のために中間吊り金具を設置して下さい。
3. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
4. 主軸、アーム、トップピボットは折損事故につながるので削らないで下さい。
5. 水のかかる場所（プール、浴室、外部等）には使用しないで下さい。
6. 強風が吹いている時やドアを急に開閉すると、指をはさんだりドアとの接触事故を起す危険があります。
   開放限度角度以上に開くとドアや壁等の損傷、本機が破損しドアが転倒する大きな事故が発生する危険があります。
7. ドア及び金物にぶら下がって遊ばないように注意して下さい。
8. 埋込型の軸座はモルタルにて固定して下さい。

《施工時のお願い》

1. ドアを安全に開閉出来るよう、枠及びドアの補強（裏板）は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 主軸、アーム、トップピボットは折損事故につながるので削らないで下さい。
4. 金物の取付ネジは緩まないように、しっかりと締付けて下さい。

《安全管理の点検》

「注意事項」に加えて、次に示す項目を点検して下さい。
1. 金物がスムーズに作動するか。
2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。
尚、点検の際、トップ軸に注油して下さい。よりスムーズに回転します。

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

■ドア倒れ防止安全確認方法

ドア吊込み後、ドアがトップピボットで確実に保持され、倒れ等の事故につながらないように、その安全性を確認する方法です。必ず確認して下さい。





抜止めセットネジは完全に取外してからトップ軸を操作して下さい。

NEW★STAR SINCE 1919 日本ドアーチエック製造株式會社
東京本社／〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411(代)（ニュースター東京ビル）
大阪本社／〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251(代)

札 幌 支 店／TEL(011)851-8255～6　仙台営業所／TEL(022)284-7501
北 陸 支 店／TEL(076)243-2120(代)　静岡営業所／TEL(054)238-2751
名古屋支店／TEL(052)981-7531～2　広島営業所／TEL(082)877-1611～2
福 岡 支 店／TEL(092)271-5491(代)　高松営業所／TEL(087)843-1212～3

溶接可能

適　用	主要材質	
□スチールドア用 □ドア寸法（DW×DH） 900×2100mm □ドア重量 90kg以下	①②トップピボット ③アーム	鉄製型打鍛造
	④床面軸座	8A-5：鉄製型打鍛造 8B-5：鉄
	カバー	ステンレス

①②③は共通です。④床面軸座は品番ごとで分かれます。

タップ穴は（　）内寸法をご参照下さい。

8A-5

①トップピボット（上枠側）



②トップピボット（ドア側）



セットネジは軸の抜止めです。
必ず締込んで下さい。

③アーム



④床面軸座





8AT-5

④床面軸座



■タップ型（①④タップ穴加工付）は品番の後にTAPを付けて下さい。（オプション）　発注例：8A-5 TAP
タップ穴は（　）内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは、品番の後に①Tを付けて下さい。（オプション）　発注例：8A-5 ①T

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。



8B-5

④床面軸座







床面軸座は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。