(仰視図)





A視図



1．支え角度調整方法
支え角度調整ネジを右へ回せばB方向に
左へ回せばA方向に角度調整が出来ます。

2．目板当り調整方法
樹脂板をめくり目板当り調整ネジの
出を調整します。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 扉閉鎖順位調整器　SF-250F/SF-350F　納まり図	改訂 2