

# SWD8C-5 / SWD8A(T)-5 ピボットヒンジ取扱説明書

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
このピボットヒンジはドアを支え、又回転軸になる製品です。  
安全に長くご使用頂く為に、以下の「注意事項」をよくご理解頂き、正しくお取扱い下さい。

## 【注意事項】

1. トップ軸は受金具に完全に入り込むようにして下さい。  
持出吊りの場合は、抜止めセットネジを所定の位置にしっかりと締込んで下さい。  
不十分な場合は、トップ軸が抜けてドアが転倒する危険があります。
2. ドアのそり並びに大型・重量ドアの転倒防止のために中間吊り金具を設置して下さい。
3. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
4. 主軸、アーム、トップピボットは折損事故につながるので削らないで下さい。
5. 水のかかる場所（プール、浴室、外部等）には使用しないで下さい。
6. 強風が吹いている時やドアを急に開閉すると、指をはさんだりドアとの接触事故を起す危険があります。  
開放限度角度以上に開くとドアや壁等の損傷、本機が破損しドアが転倒する大きな事故が発生する危険があります。
7. ドア及び金物にぶら下がって遊ばないように注意して下さい。

## 【施工時のお願い】

1. ドアを安全に開閉出来るよう、枠及びドアの補強（裏板）は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 主軸、アーム、トップピボットは折損事故につながるので削らないで下さい。
4. 金物の取付ネジは緩まないように、しっかりと締付けて下さい。


## 【安全管理の点検】

「注意事項」に加えて、次に示す項目を点検して下さい。

1. 金物がスムーズに作動するか。
  2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
  3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。
- 尚、点検の際、トップ軸に注油して下さい。よりスムーズに回転します。

## ■ドア倒れ防止安全確認方法

ドア吊込み後、ドアがトップピボットで確実に保持され、倒れ等の事故につながらないように、その安全性を確認する方法です。必ず確認して下さい。



## NEW★STAR 日本ドアーエック製造株式会社

SINCE 1979

東京本社／〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411(代)  
(ニュースター東京ビル)

大阪本社／〒544-0014 大阪生野区巽東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251(代)

札幌支店／TEL(011)851-8255～6

仙台営業所／TEL(022)284-7501

北陸支店／TEL(076)243-2120(代)

静岡営業所／TEL(054)238-2751

名古屋支店／TEL(052)981-7531～2


広島営業所／TEL(082)877-1611～2

福岡支店／TEL(092)271-5491(代)


高松営業所／TEL(087)843-1212～3

適 用	主要材質	
<input type="checkbox"/> スチールドア枠・木製ドア用 <input type="checkbox"/> ドア寸法 (DW×DH) 900×2100mm <input type="checkbox"/> ドア重量 75kg以下	①トップピボット（上枠側）	鉄製型打鍛造
	②トップピボット（ドア側） ③アーム	亜鉛合金 ダイカスト
	④床面軸座	SWD8C-5：ステンレス SWD8A-5：鉄製型打鍛造
	カバー	ステンレス


タップ穴は（ ）内寸法をご参照下さい。




■タップ型（①④タップ穴加工付）は品番の後にTAPを付けて下さい。（オプション） 発注例：SWD8C-5 TAP  
 タップ穴は（ ）内寸法をご参照下さい。  
 ■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。（オプション） 発注例：SWD8C-5 ①T



## SWD8A-5



## SWD8AT-5



※左右勝手があります。

本図は右開きを示す。

左右勝手

